

## Инструкция OverBoard

**Внимание!** Мы даем гарантию непосредственно на модель OverBoard, а не на содержимое (то, что Вы поместите в чехол)

**Водонепроницаемость.** 100% герметичная продукция OverBoard сохранит Вашу электронику от воды, песка, грязи и пыли. Все материалы высокого качества и протестированы программой British Standard и такими партнерами, как Industrial Products Department и Intertek Labtest. Чехлы OverBoard нагреваются при температуре выше 40С. Но они остаются герметичными даже после погружения чехла на глубину 7 метров в течение 1,5 часов.

Водонепроницаемость Вашего чехла OverBoard зависит от правильного открывания и закрывания чехла, а также от его надлежащего использования. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкции. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с подробной, полезной и постоянно обновляемой информацией на нашем сайте [www.overboard.ru](http://www.overboard.ru). Если у Вас нет доступа в Интернет, то обратитесь к Вашему дистрибьютору и попросите распечатанный экземпляр.

**Тестирование на герметичность.** Поместите какую-либо малоценную вещь в чехол, затем погрузите его в наполненную водой раковину или ванну. На поверхность могут подняться несколько пузырьков. Это допустимо, так как воздух может попасть в клипсу. Проблема возникает только в том случае, если появляется большое количество пузырьков.

**Меры предосторожности.** Чехол сделан из прочного материала и надежен в использовании. OverBoard гарантирует отсутствие дефектов у данной продукции в течение 1 года с момента покупки, при условии правильной эксплуатации. Чтобы сохранить Ваши ценные вещи в целостности и сохранности, всегда обращайтесь внимание на клипсу. Избегайте острых или абразивных предметов.

**Закрывание чехла.** Убедитесь, что зажимы чехла закрыты соответствующим образом и, что внутри клипсы нет посторонних предметов, например, песчинок, которые могут помешать полной герметизации. Всегда поворачивайте защелки до характерного щелчка.

**Открытие чехла.** Никогда не открывайте чехол в воде. Во избежание попадания воды внутрь чехла при его открывании сначала стряхните воду и затем протрите чехол полотенцем. Чтобы открыть чехол, держите его вверх дном и вниз зажимами (клипсой).

**Правила эксплуатации.** Перед применением убедитесь, что на чехле нет видимых повреждений. Для надежности всегда следует проводить тест на герметичность. После каждого контакта чехла с хлорированной или соленой водой, а также с солнцезащитными кремами, промойте чехол в мыльном растворе и ополосните его в проточной воде. Не используйте отбеливатели, спирты, растворители и другие чистящие средства.

**Использование в условиях жаркого и влажного климата.** Не оставляйте чехол на открытом солнце. Содержимое чехла может пострадать от высоких температур и солнечных лучей. В условиях резкой смены температур в чехле будет скапливаться конденсат. Пакетики с силикагелем (влагопоглотителем) его абсорбируют, сохраняя содержимое чехла совершенно сухим.

**Не для использования в горячей воде!** При температуре +45С пластик может размягчиться. При погружении в горячую воду чехол может потерять свою герметичность. В душевых и джакузи чехол нужно использовать с большей осторожностью.

**Использование в холодной среде.** Продукция OverBoard протестирована при температуре -30С. Чехлы могут потрескаться при более холодной температуре.

**Внимание!** Беречь от маленьких детей. Чехлы OverBoard не предназначены для детских игр.

**Производитель** OverBoard Ltd., Unit 10, Sky Business Park, Eversley Way, Thorpe, Surrey, TW20 8RF, England.  
Телефон: +44 (0) 845 208 5755. Сайт: [www.overboard.com](http://www.overboard.com)

**Представительство в России:** OverBoard Россия Компания «Мобильный Век», 196135, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д.17.  
Контакты: телефон: 8 (812) 371-96-98, факс: 8 (812) 371-88-57.  
E-mail: [info@mobile-vek.ru](mailto:info@mobile-vek.ru)  
Сайт: [www.over-board.ru](http://www.over-board.ru) , [www.swimbox.ru](http://www.swimbox.ru)